

# Montageanleitung



TATRA T6A2/B6A2

1. Bau- und Montageanleitung gründlich lesen. Einzelne Schritte genau befolgen.
2. Teile vorsichtig mit geeignetem Werkzeug (z.B. Seitenschneider, Messer) vom Anguß trennen und mit einer Schlüsselfeile Schnittstellen sauberfeilen. Kleine Teile am Anguß lassen, bis sie gebraucht werden.
3. Zum Kleben Polystyrolklebstoff mit Kanüle verwenden. Achtung: Nur die Klebeflächen mit Leim benetzen, sehr sauber arbeiten.
4. Zur Dekoration des Modells beiliegende Schiebebilder grob ausschneiden, in Wasser legen und weichen lassen bis sich die

Lackschicht zwischen Daumen und Zeigefinger bewegen läßt. Schiegebild auf das Modell bringen, ausrichten und mit Zellstoff vorsichtig festdrücken.

5. Einzelne Details wirken modelltreuer, wenn Sie farblich entsprechend Anleitung abgesetzt werden. Dazu benutzen Sie die im Fachhandel erhältlichen Modellbaufarben.

Wenn Sie oben genannte Hinweise beachten, wird ein attraktives Modell entstehen, an welchem Sie lange Freude haben werden. Gutes Gelingen wünscht Ihnen der Hersteller von Modellstraßenbahnbausätzen!



Schiegebild entsprechend Nummer anbringen



Besonderheiten beachten



kleben



Bemalung entsprechend Farbangabe



biegen



nur Ränder oder Konturen bemalen



nicht kleben

- 1 schwarz  
2 silber  
3 orange - gelb mit etwas zinnober abmischen  
4 hellgrau - weiß mit etwas schwarz abmischen  
5 weiß  
6 grauweiß - weiß mit umbra und ocker abmischen  
7 rotbraun - rot mit etwas schwarz abmischen  
8 rot

